

Regelsystem triControl Hallenheizung Bedienungsanleitung

Neue Funktionen



Software-Versionen: 1.18.3 – 1.20.3 Datum: 06.07.2016

Inhaltsverzeichnis

Seite

6.3-6.1.14	Heizwarnung (6.3.1.14 RK1 – 6.6.1.14 RK4)	3
6.3-6.1.15	Bewegungsmelder (6.3.1.15 RK1 – 6.6.1.15 RK4)	3
6.3-6.1.16	Externer Taster (6.3.1.16 RK1 – 6.6.1.16 RK4)	4
6.3-6.5	Raumfeuchte (6.3.5 RK1 – 6.6.5 RK4)	5
9.3-6.4	Raumfeuchte (Bus ID Auswahl für 9.3.4 RK1 – 9.6.4 RK4)	6

6.3.1.14	4 Heizwar	nung	
	<u> 38:15</u> /	+ 0.2*	
Erford anstie stellt	erlicher 9 innerha en Zeit o	lempera 16 der ei der Stör	tur– nge– rung.
+	-	•	ل ب

In den Grundeinstellungen der vier möglichen Regelkreise (6.3 RK1 bis 6.6 RK4) haben Sie die Möglichkeit, für Heizgeräte (Box Typ HG) eine Warnmeldung zu aktivieren. Hier können Sie zuerst mit den Tasten "+/-" festlegen, nach welcher Zeit ein Anstieg der Raumtemperatur erfolgt sein muss.

Eine Übernahme erfolgt mit der - Taste.

Anschließend geben Sie den gewünschten Temperaturanstieg mit den Tasten "+/-" ein.

Mit der "◀" – Taste können Sie ein Feld zurückgehen und die Werte korrigieren bzw. den Menüunterpunkt verlassen.

Wird nach dem Einschalten der Heizung (Raumtemperatur < Sollwert – Hysterese) innerhalb der eingestellten Zeit keine Temperaturerhöhung erkannt, so wird eine Fehlermeldung für das Protokoll erzeugt. Außerdem wird die rote LED am Regler aktiviert.

6.3-6.1.15 Bewegungsmelder (6.3.1.15 RK1 – 6.6.1.15 RK4)



In den Grundeinstellungen der vier möglichen Regelkreise (6.3 RK1 bis 6.6 RK4) haben Sie die Möglichkeit, für Heizgeräte (Box Typ HG) eine Steuerung über einen Bewegungsmelder (o.ä.) zu nutzen. Hier können Sie über die Softkey "+/-" - Tasten eine minutengenaue Zeit einstellen, die bei einem Signal am Eingang I31/I32 auf den Tagessollwert wechselt, vorausgesetzt es ist die Betriebsart "Automatik" oder "Nacht" gewählt. Nach Ablauf der Zeit fällt der Regelkreis automatisch wieder in seine ursprüngliche Betriebsart (ggf. Nachtsollwert) zurück.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der ← Taste.

Mit der "◀" – Taste können Sie den Menüunterpunkt verlassen.



Der Menüpunkt "Bewegungsmelder" wird nur bei einer

Heizgeräte - Box (Typ HG) mit einer Softwareversion ab 1.2. dargestellt.

Der Eingang muss zwingend an einer Box des entsprechenden Regelkreises

genutzt werden. Hier entscheidet einzig die Zuordnung der Box zum

Regelkreis. Eine Doppeltnutzung mit zwei Regelkreisen ist nicht möglich.

6.3-6.1.16 Externer Taster (6.3.1.16 RK1 – 6.6.1.16 RK4)



In den Grundeinstellungen der vier möglichen Regelkreise (6.3 RK1 bis 6.6 RK4) haben Sie die Möglichkeit für Heizgeräte (Box Typ HG) zusätzliche Funktionen zu aktivieren. Es kann ein Taster mit einem 1k8 Ohm Widerstand in Reihe parallel zum Sensor (oder am 2. Eingang auch ohne Sensor) angeschlossen werden. Alternativ kann am digitalen Sensor (z.B. HTS-02) ein Taster angeschlossen werden. Die Funktion dieses Tasters können Sie in den Grundeinstellungen des "Externer Taster" festlegen. Aktuell stehen die Möglichkeiten "Aus", "Überstunden", "Partyfunktion" und "Dauerbetrieb" zur Auswahl.

Überstunden

Wird der Taster an der Box betätigt, so werden die in dem Regelkreis voreingestellten Überstunden (siehe 1.1.1 Überstunden) aktiviert.

Partyfunktion

Bei Betätigung des Taster wechselst der Regelkreis in das Tagesprogramm, vorausgesetzt es ist die Betriebsart "Automatik" oder "Nacht" gewählt. Bei einer weiteren Betätigung wird das eingestellte Programm wieder reaktiviert. Die Partyfunktion wird bei der Betriebsart "Automatik" mit Erreichen einer über das Wochenprogramm eingestellten Tageszeit (Sollwert) abgeschaltet.

Dauerbetrieb

Bei jeder Betätigung des Tasters wechselt der Regelkreis zwischen der eingestellten Betriebsart und Dauerbetrieb.

Der Menüpunkt "Externer Taster" wird nur bei einer Heizgeräte-
Box (Typ HG) mit einer Softwareversion ab 1.2. dargestellt.

	Der Taster muss zwingend an einer Box des entsprechenden Regelkreises
\bigcirc	angeschlessen sein. Hier entscheidet einzig die Zuerdnung der Bey zum
U	angeschlossen sein. Hier entscheidet einzig die Zuordhung der Box zum
	Regelkreis. Eine Doppeltnutzung mit zwei Regelkreisen ist nicht möglich.

6.3.5 R	aumfeuci	nte	
	Aus/	'107	
Maxim feuch Schalf	al zulässi te in Proz :hystere:	ige Raum ent und se.	-
+	-	•	ų.

In den Grundeinstellungen der vier möglichen Regelkreise (6.3 RK1 bis 6.6 RK4) können Sie die Feuchteregelung aktivieren und die passenden Betriebsparameter festlegen. Wählen Sie zuerst in den Grundeinstellungen den gewünschten Regelkreis und navigieren dann mit den Softkeytasten ↓ bzw. ↑ auf den Menüpunkt 5 (Raumfeuchte).

Erhöhen Sie hier mit der "+"-Taste bzw. verringern Sie mit der "-"-Taste zuerst den Sollwert. Der mögliche Wertebereich beginnt bei "Aus" und steigert sich von 5% bis 100% in 5% Schritten. Nach der Bestätigung mit der

Taste gelangen Sie auf den Schalthysteresewert. Auch diesen können Sie mit der "+"-Taste erhöhen bzw. mit der"-"-Taste verringern. Bei einer weiteren Bestätigung mit der

Taste werden die eingestellten Werte gespeichert und die Feuchteregelung an die neuen Werte angepasst, ggf. auch deaktiviert.

Mit der "◀" – Taste können Sie ein Feld zurückgehen oder das Untermenü verlassen.

Der Zustand der Feuchteregelung wird in der grafischen Anzeige als "Tropfen" dem Heizgerät überlagert. Außerdem können die aktuellen Istwerte unter der regelkreisabhängigen Auswertung (Menü 7.1.1 für RK1 bis 7.4.1 für RK4) gesichtet werden.

Raumfeuchte Aus/	29%
Zeitoptimierung	Aus
Einschaltdauer 0:0	0:00 x£
8 8 4	17.0*

	Die Heizung wird eingeschaltet bei Sollwertes + Hysterese > Istwert (Feuchte)
	und wird ausgeschaltet bei Sollwert - Hysterese < Istwert (Feuchte).
	Im Betriebsmodus "Dauerbetrieb" oder "Aus" findet keine Feuchteregelung
\cup	statt. Die Feuchteregelung wird unterbrochen, wenn die Temperaturregelung
	dies erfordert (Isttemperatur < Solltemperatur – Hysterese) und die Heizung
	eingeschaltet wird (Tag-, Nacht- oder Automatikbetrieb).

9.3-6.4 Raumfeuchte (Bus ID Auswahl für 9.3.4 RK1 – 9.6.4 RK4)

Bei der Ausführung des Geräteassistenten nach der Erstinbetriebnahme oder nach dem manuellen Starten des Assistenten, erkennt dieser einen angeschlossenen Feuchtesensor (dieser muss an einer HG-Box ab Software-Version 1.2 oder direkt am Regler angeschlossen sein).

Feuchtesensoren, die an Heizgeräte-Boxen angeschlossen sind, werden dem entsprechenden Regelkreis zugeordnet. Hierbei wird immer die erste Box mit einem Feuchtesensor (niedrigste Bus-ID-Nummer) vorausgewählt. Diese Vorauswahl kann im Menüpunkt "9 triBus" und dem entsprechenden Regelkreis (9.3 RK1 bis 9.6 RK4) angepasst werden. Ein "direkt" am Regler angeschlossener Feuchtesensor wird nicht in die Vorauswahl übernommen.

<u>9.3.4 R</u>	aumfeuc	hte	
	RK1 II) o×01	
Wenn b des Sei Raumfe	enötigt: nsors fü euchte.	die ID de r die	er Box
+	-	•	لھ ا

Über die Softkey "+/-" können Sie die ID der Box, sofern mehr als eine Box mit einem Feuchtesensor verbunden ist, wählen. Ist außerdem ein Feuchtesensor "direkt" am Regler angeschlossen, so wird auch diese Auswahlmöglichkeit angeboten.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der - Taste.

Mit der "◀" – Taste können Sie die Auswahl verlassen und gelangen zurück in das triBus – Menü ohne die Einstellungen zu sichern.

Der Menüpunkt Raumfeuchte wird nur dargestellt, wenn an einer Heizgeräte-

Box (Typ HG) mit einer Softwareversion ab 1.2 ein digitaler Feuchtesensor

(Typ HTS-02) angeschlossen ist. Alternativ kann der Sensor auch

"direkt" am *tri*Control Regler angeschlossen sein.